

CARP ACADEMY

MYSTIC

ELEKTROMOS KAPÁSJELZŐ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük vegye figyelembe, hogy csak jó minőségű tartós elemekkel érdemes használni a jelzőkészletet! A gyenge minőségű, nem tartós elemeknek gyorsan leesik a feszültsége és problémát okoznak a horgászat során. Használat után mindig vegye ki az elemeket a készülékből és külön tárolja! Esőben, ködben, éjszakai párában történő horgászat után az elemtartó rekeszt is hagyja nyitva!



1. Helyezzen az adó egység hátsó rekeszébe három darab AAA tartós elemet a polaritásnak megfelelően, majd a váltókart kapcsolja át. A készülék három rövid hangjelzéssel és a LED-ek felvillanásával jelzi a bekapcsolt állapotot.

2. Hangerő szabályozása: A **V-gomb** megnyomásával nyolc szinten változtatható a hangerő. A maximális hangerő elérését követően a készülék a csendes tartományba ugrik vissza.

3. Hangszín változtatása: A **T-gomb** megnyomásával nyolc különböző hangszín állítható.

4. Érzékenység: A **V-gomb** megnyomásával hat különböző érzékenység állítható, melynek szintjét rövid hangjelzések mutatnak. (Néma üzemmódban nem hallható). A legérzékenyebb az egyes fokozat.

5. Éjjeli fény: Az **L-gomb** rövid megnyomásával kapcsolható be a mágneskereket megvilágító lámpa.

6. Kapásjelző LED: A beállítások változtatásakor és kapáskor azonosító fényként funkcionál.

7. Memória LED: A kapás alatt villogással, a kapás után 20 mp-ig folyamatos fényel világít. Amennyiben az akkumulátor feszültség 3.5V alá csökken, a LED villog.

8. Bottartó antenna.

CARP ACADEMY

MYSTIC

ELEKTROMOS VEVŐEGYSÉG

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük vegye figyelembe, hogy csak jó minőségű tartós elemekkel érdemes használni a jelzőkészletet! A gyenge minőségű, nem tartós elemeknek gyorsan leesik a feszültsége és problémát okoznak a horgászat során. Használat után mindig vegye ki az elemeket a készülékből és külön tárolja! Esőben, ködben, éjszakai párában történő horgászat után az elemtartó rekeszt is hagyja nyitva!



1. Helyezzen a vevő egység hátsó rekeszébe három darab AAA tartós elemet a polaritásnak megfelelően, majd a váltókart kapcsolja át. A készülék három rövid hangjelzéssel és a LED-ek felvillanásával jelzi a bekapcsolt állapotot.

2. Hangerő szabályozása: A **V-gomb** megnyomásával nyolc szinten változtatható a hangerő. A maximális hangerő elérését követően a készülék a csendes tartományba ugrik vissza.

3. Hangszín változtatása: A **T-gomb** megnyomásával nyolc különböző hangszín állítható.

6. Újraprogramozás: Az **L-gomb** és **V-gomb** egyszerre történő megnyomásával aktiválható az azonosító mód. Az **L-gomb** további megnyomásával kiválasztható az adók azonosítása (piros, kék, zöld és sárga). A kiválasztott készülék és a hozzá tartozó lámpa kiválasz-

tása után az adó mágneske-rekének elforgatásával a vevő azonosítja a készüléket. Az **L-gomb** segítségével kiléphetünk a funkcióból.

5. Rezgő mód: Az **antenna gomb** rövid megnyomásával bekapcsolható a rezgő mód - független a hangerő beállításoktól.

6. Amennyiben az akkumulátor feszültség 3.5V alá csökken, a LED villog.

7. Indikátor lámpák (piros, kék, zöld és sárga): A kapásjelzők gyárilag be vannak programozva a vevőhöz, így az érzékelt adóknak megfelelő színű lámpa világít 10 mp-ig a kapás érzékelésekor.