






HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CARP ACADEMY THUNDER ELEKTROMOS KAPÁSJELZŐ





1. Helyezzen az adó egységekbe a 9V-os elemet, polaritásnak megfelelően.
2. Bekapcsoláshoz nyomja meg a  gombot, a készülék két rövid hangjelzéssel és a ledék kétszeres felvilágításával jelez. Ismételt megnyomásnál egy hosszabb hangjelzést követően kikapcsol.
3. Hangerő szabályozása: A  gomb megnyomásával nyolc szinten változtatható a hangerő, amelyet a ledsor (6) folyamatosan jelez. A maximális hangerő elérését követően a készülék a csendes tartományba ugrik vissza.
4. Hangszín állítása: a  gomb megnyomásával nyolc különböző hangszín állítható, amely a lenyomáskor hallható és a ledsor (6) jelez.
5. Érzékenység / Éjjeli fény: az  gomb megnyomásával nyolc különböző érzékenység állítható, melynek szintjét a ledsor (6) és hang is jelez. A gomb 2 mp-ig történő megnyomásával be- és kikapcsolható a kék éjjeli fény (7).
6. Futó ledsor jelzi a kapás irányát. Húzás esetén felfelé, ejtős kapásnál fentről lefelé futnak a ledsoron a lámpák. A középső (fehér) memórialed (7) húzásnál folyamatos, ejtős kapásnál villogva jelez további 5 mp-ig.
7. Éjjeli fény (kék) / Memória lámpa (fehér) / Feszültség jelző (piros): A kék színű éjjeli fény be- és kikapcsolható az  gomb 2 mp-ig történő nyomva tartásával. A középső, fehér memória lámpa az akciót jelzi 10 mp-ig. Amennyiben az akkufeszültség 5V alá csökken, a piros led villogni kezd.
8. Zsinórfeszítő kapásjelzők (swinger) csatlakozási lehetősége.
9. Szín azonosító matrica (vevőegységhez).

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CARP ACADEMY THUNDER VEVŐEGYSÉG



1. Helyezzen a vevő egységbe a 3 db AAA típusú elemet, polaritásnak megfelelően.
2. Kapcsológomb / éjjeli fény: Bekapcsoláshoz nyomja meg röviden a készülék közpén található fehér gombot, a készülék három rövid hangjelzéssel és a ledek felvillanásával jelez. Ismételt megnyomásnál nyolc hangjelzést követően kikapcsol. Az éjjeli fény aktiválásához tartsa a gombot lenyomva 2 mp-ig.
3. Hangerő szabályozása: A   gombok segítségével nyolc szinten változtatható a hangerő. Legalacsonyabb fokozaton a készülék rezgő módba kapcsol.
4. Indikátor lámpák (piros, kék, zöld és sárga): A kapásjelzők gyárilag be vannak programozva a vevőhöz, így az érzékelt adóknak megfelelő színű lámpa világít 10 mp-ig a kapás érzékelésekor.
5. Kapás- / Feszültség jelző: Húzás esetén mindkét lámpa piros, ejtős kapásnál pedig kék fénnel villognak. Amennyiben az akkumulátor feszültség 3.5V alá csökken, a kék és piros lámpa egyszerre villog.
6. Újraprogramozás: A készülék hátulján található rejtett gomb megnyomásával a piros indikátor led bekapcsol. A piros jelzésű kapásjelző mágneskereket (zsinórvezető görgő) el kell fordítani, ekkor a készülék két hangjelzéssel rögzíti az adót. A rejtett gomb ismételt megnyomásával állíthatóak be a következő (kék, zöld, sárga) jelzésű kapásjelzők is.

Karbantartás: Használat után mindig vegye ki az elemeket, és elemek nélkül tárolja a készletet. A szett vízálló. Azonban ha mégis víz éri a belső elektronikát és a kapásjelző elkezd folyamatosan villogítani vagy sípolni, vegyük ki az elemeket, és nyitott hátlappal hagyjuk kiszáradni.