

CARP ACADEMY

WAYBACK

ELEKTROMOS KAPÁSJELZŐ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KAPÁSJELZŐ

- 8 hangszínbeállítás
- 8 hangerő beállítás
- 8 érzékenység beállítás
- 20 másodpercig tartó kapásutánjelzés
- Futó LED (színes fényekkel)
- Változtatható LED szabályozó
- Fekete csúszásmentes bevonat
- Színes fénykör
- 200-220 méteres hatótáv (tereptárgy függő)
- 9V elemmel működik
- Swinger csatlakozás
- Memória funkció
- Alacsony feszültség jelző
- Lopásgátló funkció



VEVŐEGYSÉG

- 8 hangerő beállítás
- 6 választható szín
- Rezgő és csendes mód
- 6 LED szabályozás
- 200-220 méteres hatótáv (tereptárgy függő)
- Memória funkció
- Törlés és tanítás funkció
- Alacsony feszültség jelző
- 9V elemmel működik



TECHNIKAI JELLEMZŐK

Kapásjelző (adó készülék)

Akkufeszültség : 9V
Készenléti áramerősség: 0~0.6 mA
Munkaáram: 21mA
Kikapcsolási áramerősség: 0uA
Működési teljesítmény: 9dB
Frekvencia : 433 MHz
Hatótávolság : 200~220 m
Használati hőmérséklet : -10 ~70 °C

Vevőegység

Akkufeszültség : 9V
Készenléti áramerősség: 0~3 mA
Munkaáram: 12~25mA
Kikapcsolási áramerősség: 17uA
Vevő érzékenység : -95 db
Frekvencia : 433 MHz
Hatótávolság: 200~220 m
Használati hőmérséklet: -10 ~70 °C

GARANCIA: 1 ÉV

FORGALMAZÓ:
TOP-FISH 2001 KFT.
8200 Veszprém, Ciklámen utca 14.

Ki- és bekapcsolás

Kapcsolja át (kifelé) az ON/OFF kapcsolót és a készülék kétszer csippanni fog. A felső két jelzőfény 1 másodpercre kigyullad és fénykór az óramutató járásával megegyező irányba körbefut.

Hangerő szabályozás

Forgassa a "V" kereket a 8 hangerőfokozathoz, a csendes üzemmódtól a mélytől a magasig a beállítási lehetőség között.

Hangszín beállítása

Forgassa a "T" kereket a nyolc lehetőséghez, 8 féle hangszín áll rendelkezésre. LED és a T kerék skálája jelzi, hogy melyik típus van kiválasztva, emellett a hangszóró a hangszín beállításakor demonstrálja a hangszínt.

Érzékenység beállítása

Forgassa az "S" kereket a nyolc különböző érzékenység eléréséhez a minimumtól a maximumig. Egy hangjelzés a legalacsonyabb érzékenység, nyolc pedig a legmagasabb fokozat.

Színválasztás

Tekerje a "C" gombot a színes fények színének megváltoztatásához. A színek fehér, piros, sárga, kék, zöld és lila színűek. Forgatáskor a színes fénykörön lévő LED-ek változtatják a színüket.

Alacsony akkufeszültség

A főjelző LED 5 másodpercenként villog, cserélje ki az akkumulátort, amint lehetséges.

Összehangolás

A kapásjelző és a vevő gyárilag össze van hangolva! Amennyiben meg szeretné változtatni az eredeti beállításokat, módjában áll ezt az alábbiak szerint megtenni: A funkció aktiválásához nyomja meg az adó M és F gombját egyszerre. A vevőkészülék három gyors hangjelzést ad és a megfelelő LED háromszor villog. Ezzel a csatlakozási funkció aktiválódik és az adó 5 másodperces időközönként jelez a vevőnek. Ha a vevőkészülék felé történő jelátvitel valamilyen okból megszakad, (gyenge elem, meghibásodás, lopás stb.), a vevő egy riasztási jelzést küld ki 5 másodpercig. Egy idő után az adóhoz tartozó LED és jeladó világítani fog. A funkció törléséhez nyomja meg egyszerre az M és az F gombot. A vevőegység 3 másodpercig folyamatosan jelet küld. (Ez a funkció ki van kapcsolva.) Az egyes adók egymástól függetlenül működnek a csatlakozási funkcióval. Ha az adó kikapcsol, a csatlakozás, a némítás (M) és a lopásgátló (F) funkció automatikusan kikapcsol.

Némítás funkció

Nyomja meg az M (automatikus némítás) gombot 2 másodpercig, egy rövid hangjelzés hallatszik, a némítás funkció aktiválódik. Ha 2 másodpercig ismét megnyomja a gombot, a hangszóró kétszer megszólal, és a funkció letiltásra kerül.

Ejtős kapás jelzés

A kapásjelző a különböző irányú kapásokat eltérő hangokkal és a futófény különböző irányú elfordulásával jelzi.

Lopásgátlás

Az F (lopásgátló) gomb rövid hangjelzést ad, ha 2 másodpercig lenyomja. A lopásgátló funkció aktiválódik. Amikor a botot felemelik a kapásjelzőről, 5 másodpercig gyors hangjelzés hallatszik, és a vevőegység is egyszerre 5 másodpercig hangjelzést ad. Ha némítás aktív, akkor csak a vevőegység ad ki hangot.



Bekapcsolás

A vevőegység bekapcsolásához forgassa a V-kereket az óramutató járásával megegyező irányba (az 1. osztásig). Az összes jelzőfény kétszer villog; a hangszóró is kétszer jelez.

Hangerő szabályozása

Forgassa el a V kereket a hangerő beállításához. A hangerő 5 szintje + csendes üzemmód állítható.

Hangszín kiválasztása

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a vevőkészülék riasztási hangja szinkronizálódik a riasztáson kiválasztott riasztási hanggal.

Rezgő mód

A "Z" gomb megnyomásával kapcsolhatja be.

Alacsony akkufeszültség riasztás

Ha az akkumulátor feszültsége 6,3 V-nál alacsonyabb, a jelzőfény 5 másodpercenként villogni kezd. Cserélje ki az akkumulátort, amilyen hamar csak lehet.

Memória funkció

Az R gomb megnyomásakor az utolsó riasztásnál világított LED 20 másodpercig újra kigyullad.

Összehangolás

A kapásjelző és a vevő gyárilag össze van hangolva! Amennyiben meg szeretné változtatni az eredeti beállításokat, módjában áll ezt az alábbiak szerint megtenni:

Nyomja meg és tartsa lenyomva az A gombot 3 másodpercig, majd egy hangjelzés után engedje el. Az első fényjelző bekapcsol. Forgassa el a kapásjelző görgőkereket, így a vevő fogadja a jelet. Ha az adó kék, a vevő automatikusan kék fénypárosításra vált és villogni fog. Ezután a második jelzőfény kigyullad. Forgassa el a második adó görgőkereket, és ismételje meg az előző műveletet. Nyomja meg az R vagy Z gombot a párosítási kódból való kilépéshez. A párosító kód üzemmódból akkor léphet ki, ha 12 másodpercen belül nem történik semmilyen művelet.

Összehangolás törlése

Nyomja meg az A gombot 3 másodpercig, egy hangjelzést követően hagyja lenyomva a gombot újabb 3 másodpercig, amikor három rövid csippanást hall, a készülék törölte az azonosított egységeket.

Kikapcsolás

Forgassa el a V kereket a skála 0-ás beosztására.



Kérjük vegye figyelembe, hogy csak jó minőségű tartós elemekkel érdemes használni a jelzőkészletet! A gyenge minőségű, nem tartós elemeknek gyorsan leesik a feszültsége és problémát okoznak a horgászat során. Használat után mindig vegye ki az elemeket a készülékből és külön tárolja! Esőben, ködben, éjszakai párában történő horgászat után az elemtartó rekeszt is hagyja nyitva!